O objetivo deste tutorial é criar uma camada básica de segurança em servidor.

Índice

- 1. Criando um Usuário Administrador
- 2. Criando um Firewall Básico
- 3. Restringindo o Acesso SSH

Passo 1:

Criando um Usuário Administrador

O procedimento inicial deve ser feito através do usuário root .

Primeiramente, deve ser instalado o comando sudo.

apt install sudo

Após a instalação, criar um usuário não root com privilégios administrativos no sistema.

adduser administrador

Para dar privilégios administrativos ao usuário criado, adicione-o ao grupo sudo :

usermod -aG sudo administrador

Com o usuário criado e com privilégios no sistema, devemos usá-lo daqui em diante.

su - administrador

Passo 2:

Criando um Firewall Básico

Instale o pacote ufw.

\$ sudo apt install ufw

Habilite a conexão SSH no recém instalado firewall.

\$ sudo ufw allow OpenSSH

Feito isso, habilite o deamon do firewall.

\$ sudo ufw enable

Neste ponto, após habilitar o firewall, **toda conexão no servidor está sendo bloqueada, exceto SSH** devido à configuração anterior. Sempre que for colocar um novo serviço em execução que precise de conexão remota, adicione a devidade regra no firewall ufw.

Passo 3:

Restringindo o Acesso SSH

O acesso SSH deve ser permitido somente ao administrador. Por isso, abra as configurações de sshd .

\$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config

Adicione a seguinte linha no final do arquivo:

AllowUsers administrador

Salve e feche o arquivo. Então reinicie o serviço SSH.

\$ sudo systemctl restart sshd

Agora somente o usuário administrador pode acessar ao servidor remotamente. Se for preciso liberar o acesso a outro usuário, deve ser adicionado o username do mesmo em AllowUsers, separado somente por espaços entre os nomes.

PRONTO!

Referências

- https://www.digitalocean.com/community/tutorials/initial-server-setup-with-debian-9
- https://www.ostechnix.com/allow-deny-ssh-access-particular-user-group-linux/